

# ACCU COLOR (WHITE/BLACK)

## DRAADLOZE DMX INSTELLEN

### ZENDER MODE : (LED = BLAUW)

- Hou de [ID set] knop ingedrukt terwijl u de WIRELESS knop op de ACCU COLOR op ON zet. De status LED licht even WIT op en gaat dan over naar BLAUW, ROOD, of GROEN (de laatst geselecteerde mode).
- Kies BLAUW door kort op de [ID set] knop te drukken.
- Zodra u BLAUW heeft geselecteerd, drukt u 3 seconden op de [ID set] knop om de zender mode te bevestigen.
- De status LED wordt WIT en na enkele seconden BLAUW (knipperend indien er geen DMX signal aanwezig is)
- Het toestel staat nu in zender mode.

### ONTVANGER MODE : (LED = GROEN)

- Hou de [ID set] knop ingedrukt terwijl u de WIRELESS knop op de ACCU COLOR op ON zet. De status LED licht even WIT op en gaat dan over naar BLAUW, ROOD, of GROEN (de laatst geselecteerde mode).
- Kies GROEN door kort op de [ID set] knop te drukken.
- Zodra u GROEN heeft geselecteerd, drukt u 3 seconden op de [ID set] knop om de ontvanger mode te bevestigen.
- De status LED wordt WIT en na enkele seconden ROOD (snel knipperend indien er geen DMX signaal aanwezig is) of GROEN (wanneer de ontvanger met een zender is gepaard).
- Het toestel staat nu in ontvanger mode.
- Ontkoppel de ontvanger van elk universum (zender) door de knop [ID set] gedurende 5 seconden ingedrukt te houden. De status led wordt nu WIT. Het toestel is nu klaar om gepaard te worden met een zender.

### ZENDER EN ONTVANGER(S) PAREN :

**BELANGRIJK : configureer eerst zender en ontvanger(s) zoals hierboven uitgelegd.**

- Druk op de [ID set] knop van de zender. De BLAUWE led begint te knipperen en de led op de ontvanger(s) tegelijkertijd in het GROEN.  
Na enkele seconden stopt het knipperen. De zender en ontvanger(s) zijn nu gepaard.