

Aansluiten van de zender

1

Controleer of het schuifje bij **A** op CH1 staat.

2

Kies, afhankelijk van de geluidsbron (bijvoorbeeld een smartphone of dj-mixer), de juiste verloopkabel en sluit deze aan op **B**.

3

Sluit de spanningsadapter aan op de zender **C**, er licht een blauw lampje op aan de voorzijde.

4

Test de zender door iets af te spelen vanaf de geluidsbron. Als het goed gaat, slaat op de voorzijde van de zender een indicator uit.

5

Bij het aansluiten van een eventuele tweede zender herhaal je de voorgaande stappen, met als enige verschil dat je het schuifje bij **A** nu op CH3 zet.

6

Overstuur de zender niet en pas het volume van je geluidsbron zodanig aan, dat de lampjes op de zender blijven knipperen over de volledige schaal. Als de lampjes continu vol uitslaan, staat het geluid te hard en klinkt de muziek niet meer goed.

7

Als er 2 minuten geen signaal aanwezig is (geen geluid naar de zender gaat), schakelt de zender zich vanzelf uit.

Zorg er voor dat de zenders min. 30cm uit elkaar staan. Gebruik nooit 2 zenders met hetzelfde kanaal!



Let op
De hoofdtelefoons zijn nadrukkelijk NIET bestand tegen vocht of het erop uitoefenen van grote krachten

Ingebruikname van de hoofdtelefoon

2

Houd de On/Off-knop **E** drie seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon aan (en uit) te schakelen.

3

Het LED-lampje bij **D** geeft nu een rood licht.

4

Beweeg het volumeknopje **F** naar voren of naar achteren om het geluidsvolume aan te passen.

5

Bij het gebruik van meerdere kanalen druk je kort op knop **E** om van kanaal te wisselen.

6

De hoofdtelefoon schakelt zichzelf na 2 minuten uit als er geen signaal wordt ontvangen.

7

De accu in de hoofdtelefoon gaat gemiddeld 8 uur mee.

1

De rechterzijde van de hoofdtelefoon is de zijde waar zich de bedieningsknoppen bevinden. Draag de hoofdtelefoon op deze manier voor een optimale geluidsbeleving.

